

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN VRP60

/VRP 60 Relief Valve



Funcionamiento/ Operation

Se conecta la válvula mediante las entradas (E) y la salida o tanque (T), las entradas se pueden usar como una tee interna o bien taponar una de ellas./ This valve is connected through the Inlet port (E) and the return line (T), both entrance (E) can be used as inlet port or outlet port.

Principio de Funcionamiento / Working principle

Se calibra la válvula a la presión deseada y se conecta el circuito a regular mediante (E), una vez superada la presión de calibración la totalidad del caudal entrante por (E) es derivado hacia la línea de retorno (T)./ The valve is set up at the desired pressure and connected into the circuit through (E), once the set up pressure is overpassed the flow is derived by the main piston of the valve.

Especificaciones Técnicas/Technical Specifications

Caudal Máximo de Trabajo (l/min) /max working flow	Rango de regulación /flow control range		Presión máxima (BAR) /Pressure (BAR)	E (Entrada) /E (inlet)	T (Tanque) /T (Return)
	Resorte 1 /Spring 1	Resorte 2 /Spring 2			
60	30-130	80-250	300	3/4"-16-UNF	3/4"-16-UNF

Dimensiones de instalación/ Installation Dimensions

